

STREND PRO®

SK LED čelovka

CZ LED čelovka

HU LED fejlámpa

RO Lanternă frontală LED

EN LED head lamp

- Překlad originálního návodu na použití
- Překlad originálního návodu k použití
- Az eredeti használati útmutató fordítása
- Traducerea manualului de utilizare original
- Instruction manual



SK: Výrobek je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc. CZ: Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic. HU: A termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek, és ezen irányelvek megfelelőségértékelési módszerét elvégezték. RO: Produsul respectă directivele europene aplicabile și metoda de evaluare a conformității acestor directive. EN: The product complies with the applicable European directives and the conformity assessment method of these directives has been implemented.

SK: Stupeň ochrany IP44 CZ: Stupeň ochrany IP44 HU: Védettség IP44 RO: Gradul de protecție IP44 EN: Degree of protection IP44

SK: Přecházejte si návod na použití CZ: Přečtete si návod k použití HU: Olvassa el a használati útmutatót. RO: Citiți manualul de instrucțiuni. EN: Read the instruction manual.

SK: Třída ochrany III. CZ: Třída ochrany III. HU: III. Védelmi osztály. RO: Clasa de protecție III. EN: Protection class III.

SK: Nevychádzajte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia. CZ: Nevycházejte do běžného domovního odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa obráťte na recyklační strediska. Prosím venujte peči ochrane životného prostredia. HU: Ne dobja a háztartási hulladék közé. Ehelyett forduljon egy újrahasznosító központhoz/környezetbarát műhely. Kérjük, ügyeljen a környezet védelmére. RO: Nu aruncați cu deșeurile menajere normale. În schimb, contactați un centru de reciclare cu un sistem ecologic de lichidare deșeurilor. Va rugăm să aveți grijă să protejați mediul înconjurător. EN: Do not dispose of as normal household waste. Instead, contact your recycling center in an environmentally friendly way. Please take care of environmental protection.

SK: Za tento obal bol uhradený finančný príspevok na spätný odber a jeho ďalšie spracovanie recyklačiou. CZ: Za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací. HU: Pénzügyi hozzájárulást kapott a csomagolásért a visszavételhez és a további újrahasznosításhoz. RO: O contribuție financiară pentru prelucrare și reciclarea ulterioară a pentru acest ambalaj a fost deja plătită. EN: A financial contribution has been made for the recovery and further recycling of the container.

SK: Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály laskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín. CZ: Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obalové materiály laskavě nevyhadzujte do komunálního odpadu, ale odevzdejte je do sběrných druhotných surovin. HU: A csomagolóanyagokat újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási hulladékokhoz, hanem adját azokat egy másodlagos gyűjtőhelyre. RO: Materialele de ambalare sunt reciclabile. Va rugăm să nu aruncați materialele de ambalare cu deșeurile menajere, ci să le transmiteți unui punct de colectare specific. EN: Packaging materials are recyclable. Please do not dispose of the packaging material in your household waste, but hand it in at the secondary collection point



SK: Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály laskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín. CZ: Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obalové materiály laskavě nevyhadzujte do komunálního odpadu, ale odevzdejte je do sběrných druhotných surovin. HU: A csomagolóanyagokat újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási hulladékokhoz, hanem adját azokat egy másodlagos gyűjtőhelyre. RO: Materialele de ambalare sunt reciclabile. Va rugăm să nu aruncați materialele de ambalare cu deșeurile menajere, ci să le transmiteți unui punct de colectare specific. EN: Packaging materials are recyclable. Please do not dispose of the packaging material in your household waste, but hand it in at the secondary collection point

SK	Přikon	Svetelný zdroj	Svietivosť	Teplota farby	Doba svietenia pri plnom výkone	Krytie
CZ	Přikon	Světelný zdroj	Svítilivost	Teplota barvy	Doba svícení při plném výkonu	Krytí
HU	Bemenőteljesítmény	Világító forrás	Világítás	Színhőmérséklet	A világítás ideje teljes megterhelés alatt	Fedel
RO	Putere	Sursa de lumină	Fluxul de lumină	Temperatura culorii	Timpul de lucru la putere maximă	Protecție
EN	Power input	Light source	Light intensity	Color temperature	Light performance at full power	Coverage
		5W	XPE + COB	400 lm	8000K	4 h
				III	A+	ABS

SK	Napätie	Kapacita	Trieda ochrany	Energetická trieda	Materiál	Rozmery	Hmotnosť
CZ	Napětí	Kapacita	Třída ochrany	Energetická třída	Materiál	Rozměry	Hmotnost
HU	Feszültség	Kapacitás	Védelmi osztály	Energetikai osztály	Anyag	Méret	Súly
RO	Intensitate	Capacitatea	Clasa de protecție	Clasa energetică	Materiál	Dimensiuni	Greutatea
EN	Voltage	Capacity	Protection class	Energy class	Material	Dimensions	Weight
		3,7 V	1 x 1200 mAh 18650 Li-ion	III	A+	ABS	110 x 42 x 38 mm
						107 g	

* SK: nie je súčasťou balenia I CZ: není součástí balení I HU: nem tartalmazza I RO: nu este inclus I EN: not included

[SLOVENSKÝ] POPIS ZARIADENIA - LED čelovka s veľkým dosvitom je ideálna pre domácných majstrov, trampov i outdoorových nadšencov. **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY** - Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie a ponechajte ho priložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Ak výrobok niekomu požičiavate alebo predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. - Výrobca nesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté používaním zariadenia, ktoré je v rozpore s týmto návodom. - Pred použitím čelovky sa oboznámte so všetkými ovládacími prvkami a súčasťami. - Výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalosti zabránuje v bezpečnom používaní výrobku, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruovaní ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Dávajte pozor na deti, aby ste zabezpečili, že sa nebudú mŕť s výrobkom hrať. - Tento výrobok nie je na hranie, nepatrí do rukou detí. Deti nedokážu rozoznať nebezpečenstvá, ktoré vznikajú pri manipulácii s elektrickými výrobkami. - Výrobok nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek poškodenia. - Čelovku nevhádzajte do ohňa ani nerozoberajte. - Chráňte výrobok pred kvapalinami a vlhkosťou. Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín. - Svetelný zdroj nie je možné vymeniť. - Chráňte výrobok pred silným teplom a chladom. - Pri použití čelovku nezakrývajte, hrozi akumulácia tepla a následné vznietenie. **POUŽITIE ZAPNUTIE / VYPNUTIE** - Stlačením ON/OFF vypínača sa svetelný zdroj (XPE) rozsvieti (100% intenzita). - Opätovným stlačením ON/OFF vypínača postupne meníte jednotlivé módy svietenia: 1: Svetelný zdroj (XPE) svieti s 50% intenzitou. 3: Svetelný zdroj (COB) svieti s 100% intenzitou 4. Svetelný zdroj (COB) svieti s 50% intenzitou 5. Oba svetelné zdroje svietia so 100% intenzitou. 6: Svetelný zdroj (COB) svieti na červeno. 7: Svetelný zdroj (COB) blika na červeno. 8: Svetelný zdroj zhasne. **ČISTENIE A ÚDRŽBA** - Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín. - Na čistenie povrchu čelovky nepoužívajte abrazívne prostriedky alebo organické rozpúšťadlá, pretože by došlo k poškodeniu povrchu. Výrobok pravidelne čistite suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákná. Pri silnejšom znečistení použite jemne navlhčenú handričku. - V prípade potreby záručnej opravy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili a ktorý zaisti opravu v autorizovanom servise. S opravou po uplynutí záručnej sa obráťte priamo na autorizovaný servis. **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** Symbol prečiarňujúcej nádoby na odpad na produktoch alebo v sriedkových dokumentoch označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správne likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

[ČESKÝ] POPIS ZARIŽENÍ - LED čelovka s veľkým dosvitom je ideálna pre domáci kutily, trampy i outdoorové nadšence. **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY** - Před použitím si přečtete celý návod k použití a ponechte ho přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek někomu půjčujete nebo prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. - Výrobce nesie odpovědnost za škody či zranění vznikající používáním zařízení, které je v rozporu s tímto návodem. - Před použitím čelovky se seznámte se všemi ovládacími prvky a součástami. - Výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabránuje v bezpečném používání výrobku, pokud na ne nebude dohlíženo nebo pokud nebyli instruuováni ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Dávajte pozor na deti, aby ste zaisťili, že se nebudou mŕť s výrobkom hrať. - Tento výrobok nie je na hranie, nepatří do rukou detí. Deti nedokážu rozoznať nebezpečí, které vznikají při manipulaci s elektrickými výrobky. - Výrobek nepoužívajte, pokud zjistíte jakékoliv poškození. - Čelovku nevhádzajte do ohně ani nerozobírejte. - Chráňte výrobek před kvapalinami a vlhkostí. Výrobek nikdy nepounejte do vody nebo jiných kvapalín. - LED diody nelze vyměnit. - Chráňte výrobek před silným teplem a chladem. - Při použití čelovku nezakrývajte, hrozi akumulace tepla a následné vznícení.

POUZÍTI ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ – Stisknutím vypínače ON/OFF se světelný zdroj (XPE) rozsvítí (100% intenzitá). – Opětovným stisknutím vypínače ON/OFF postupně měníte jedinečnou režim svícení: 1. Světelný zdroj (XPE) svítí s 50% intenzitou. 3. Světelný zdroj (COB) svítí se 100% intenzitou 4. Světelný zdroj (COB) svítí s 50% intenzitou 5. Oba světelné zdroje svítí se 100% intenzitou. 6. Světelný zdroj (COB) svítí červeně. 7. Světelný zdroj (COB) bliká červeně. 8. Světelný zdroj zhasne. **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA** - Výrobek nikdy nepoužívejte do vody nebo jiných kapalin - K čišťení povrchu čelovky nepoužívejte abrazivní prostředky a organická rozpouštědla, protože by došlo k poškození povrchu. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadítkem, který nepouštívá silný silnějším znečištění použijte jemné navlhčené hadítko. - V případě potřeby záruční opravy se obraťte na prodejce, u kterého jste si výrobek koupili a který zajistí opravu v autorizovaném servis. S opravou po uplynutí záruky se obraďte přímo na autorizovaný servis. **OPRAVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ** Symbol přeškrtnuté paprvice na produktu nebo v doprovodných dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat a také přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádáte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty.

[MAGYAR] **A KÉSŰLÉK LEÍRÁSA** - A nagy utánvilágítású LED lámpa feje ideális otthoni bajnokoknak, tûrôzónák és szabadtéri rajongókáé. **BIZTONSÁGI ELÔIRÁSOK** - Használat elôtt olvassa el a teljes használati útmutatót, és ôrítze meg a termékkel, hogy a kezelô megismerje azt. Ha kölcsön ad vagy eladja a terméket valakinek, kérjük, mellékelje a termékhez ezt a használati útmutatót is - A gyártó nem vállal felelôséget a sérülésekért vagy sérülésekért, amelyek a jelen útmutatóknak nem megfelelô berendezés használatából származnak. - A fejlámpa használatá elôtt ismerkedjen meg az ôsszes kezeléssel és alkatrészzel. - A terméket nem szabad olyan személyeknek (ideértve a gyermekeket is) használni, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékossága vagy tapasztalat és ismeretek hiánya megakadályozza a termék biztonságos használatát, kivéve, ha a késûlék használatára a biztonságért felelôs személy felügyeli vagy utasítja. Ôvakodjon a gyermekektôl, és ügyeljen arra, hogy ne jâtszszanak a termékkel. - Ez a termék nem játék, nem a gyermekek kezében van. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos termékek kezelésének veszélyeit. - Ne használja a terméket, ha bármilyen sérûlést észlel. - Ne dobjja el és ne szerelje szét a lámpát - Védje a terméket folyadékoktól és nedvségtôl. Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. - A LED-diódákat nem lehet cserélni. - Védje a terméket az erôs hôtôl és hidegtôl. - A fejlámpa használatakor ne takarja le, fennáll a hôfôlhalmozódás és az azt követô meggugulás veszélye **HASZNÁLAT BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS** - Az ON/OFF kapcsoló megnyomásával a fényforrás (XPE) felgyullad (100%-os intenzitás). - Az ON/OFF kapcsoló ismételt megnyomásával változtatja az egyes világítási módokat: 1. A fényforrás (XPE) 50%-os intenzitású világít. 3. A fényforrás (COB) 100%-os intenzitású világít. 4. A fényforrás (COB) 50%-os intenzitású világít. 5. Mindkét fényforrás 100%-os intenzitású világít. 6. A fényforrás (COB) pirosan világít. 7. A fényforrás (COB) pirosan villog. 8. A fényforrás kialszik. **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** - Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba - Ne használjon sûrolôszert vagy szerves oldószert a lámpatest felületének tisztításához, mivel ez károsíthatja a felületet. Rendszeresen tisztítsa meg a terméket egy száraz, szöszmentes ruhával. Nehezebb szennyezôdéshez használjon enyhén nedves ruhát. - A vastagság javításához vegye fel a kapcsolatot a kereskedôvel, ahonnan a terméket vásárolta, és vegye fel hivatalos szervizközpontba. A garancia lejártá után vegye fel a kapcsolatot közvetlenül egy hivatalos szervizzel. **KÖRNYEZETVEDELEM** A termékeken vagy a kísérô dokumentumokon áthûzott, kereskes szemétkész-szimbólum azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a háztartási hulladékhöz. A megfelelô ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyûjtôhelyekre ingyenes szállítás céljából. Alternatív megoldásként néhány országban visszajuttathatja termékeit a helyi kereskedôhöz, amikor egyenértékû új terméket vásárol. A termék helyes ártalmatlanítása hozzájárul az értékes termékek érförôrôszak megakadályozásához és megelôzi a környezetet és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket a nem megfelelô hulladékkezelés okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzatához vagy a legközelebbi gyûjtôponthoz. Az ilyen típusú hulladékok helytelen ártalmatlanításáért a nemzeti **[ROMÂNÄ]** **DESCRIEREA DISPOZITIVULUI** - Lanterna frontală LED cu raza de acțiune mare este ideală pentru maștrii casei, excursioniști și pasionați de aer liber. **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ** - Înainte de utilizare, citiți întregul manual de instrucțiuni și păstrați-l cu produsul, astfel încât operatorul să se familiarizeze cu acesta. Dacă împrumutați sau vindeți produsului cuiva, vă rugăm să anexați acest manual de utilizare cu produsul. - Producătorul nu este responsabil pentru pagubele sau rănile cauzate de utilizarea echipamentelor care nu sunt conforme cu prezentul manual. - Înainte de utilizarea lanternei frontale, familiarizați-vă cu toate comenzile și componentele acesteia. - Produsul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror dizabilitate fizică, senzorială sau psihică sau lipsa de experiență și cunoștințe împiedică utilizarea

produsului în condiții de siguranță, cu excepția cazului în care este suprapreheat sau instruit de persoana responsabilă pentru siguranța lor de a folosi dispozitivul. Aveți grijă de copii pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest produs. - Acest produs nu este pentru joacă și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Copiii nu pot recunoaște pericolele care pot fi la manipularea produselor electrice. - Nu folosiți produsul dacă observați deteriorare. - Nu aruncați lanterna frontală în foc și nu dezamblați. - Protejați produsul de lichide și umiditate. Nu-l scufundați niciodată în apă sau alte lichide - LED-urile nu pot fi înlocuite. - Protejați produsul de căldură puternică și frig. - Când folosiți lanterna frontală, nu o acoperiți, există riscul de acumulare a căldurii și aprindere ulterioară. **UTILIZARE PORNIRE / OPRIRE** - Prin apăsarea comutatorului ON/OFF sursa de lumină (XPE) se aprinde (intensitate 100%). - Apăsând din nou butonul ON/OFF, schimbați tratat modulile individuale de iluminare: 1: Sursa de lumină (XPE) strălucește cu 50% intensitate. 3: Sursa de lumină (COB) strălucește cu intensitate 100% 4. Sursa de lumină (COB) strălucește cu intensitate de 50% 5. Ambele surse de lumină strălucesc cu intensitate de 100%. 6. Sursa de lumină (COB) luminează în roșu. 7. Sursa de lumină (COB) luminează intermitent cu roșu. 8: Sursa de lumină se stinge. **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE** - Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide. - Nu utilizați substanțe abrazive sau solvenți organici pentru a curăța suprafața lanternei frontale, deoarece acestea pot deteriora suprafața lanternei. Curățați produsul în mod regulat cu o cârpă uscată, fără scame. Pentru murdării mai grele, utilizați o cârpă ușor umeză. - Pentru reparări în perioada garanției, contactați vânzătorul de unde ați cumpărat produsul care va asigura reparația într-un centru de service autorizat. După expirarea garanției, contactați direct un serviciu autorizat. **PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR** Simbolul cu containerul marcat pe produse sau în documentele însoțitoare, înseamnă că produsele electrice și electronice folosite nu trebuie adăugate în deșeurile menajere generale. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corepondențioară, vă rugăm să duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate unde vi se preluat gratuit. În mod alternativ, în unele țări, puteți returna produsele dvs. cu amănuntul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs aduce la economia resurselor naturale valoroase și vă ajută la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot impune sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeurii în conformitate cu regulamentele naționale.

[ENGLISH] **DESCRIPTION OF THE DEVICE** - LED head lamp comes equipped with a large light distance ideal for home improvement projects, hiking and other outdoor activities. **SAFETY INSTRUCTIONS** - Before use, read the entire instruction manual and keep it with the product so that the operator can become familiar with it. If you find or sell the product to someone, please also enclose this user manual with the product. - The manufacturer is not liable for damages or injuries caused by the use of equipment that is not in accordance with this manual. - Before using the head lamp, familiarize yourself with all controls and components. - The product is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and knowledge prevents the product from being used safely unless supervised or instructed by the person responsible for its safety to use the appliance. Beware of children to ensure that they do not play with the product. - This product is not a toy, it is not suitable in the hands of children. Children cannot recognize the dangers of handling electrical products. - Do not use the product if you notice any damage. - Do not throw into the fire or disassemble the head lamp. - Protect the product from liquids and moisture. Never immerse the product in water or other liquids. - The LED cannot be replaced. - Protect the product from strong heat and cold. - Do not cover the head lamp while wearing it as there is a risk of heat accumulating and the lamp igniting. **SWITCH ON / OFF** - Press the ON/OFF switch to turn on the light source (XPE) (100% intensity). - Press the ON/OFF switch again to gradually change the different lighting modes: 1: The light source (XPE) shines at 50% intensity 3. The light source (COB) shines at 100% intensity 4. The light source (COB) shines at 50% intensity 5. Both light sources shine at 100% intensity 6. The light source (COB) shines red. 7. The light source (COB) flashes red. 8: The light source goes off. **CLEANING AND MAINTENANCE** - Never immerse the product in water or other liquids. - Do not use abrasives or organic solvents to clean the head lamp surface as this will damage the surface. Clean the product regularly with a dry, lint-free cloth. For heavier soiling, use a slightly damp cloth. - For warranty repair, contact the dealer from whom you purchased the product and have it serviced by an authorized service center. After the warranty has expired, contact an authorized service directly. **PROTECTION OF THE ENVIRONMENT** The symbol of crossed out waste bin on the products or accompanying documents indicates that used electrical and electronic products must not be added to the household waste. For proper disposal, recovery and recycling, please take these products to designated collection points for free shipment. Alternatively, in some countries, you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling. Contact your local authority or nearest collection point for further details. Penalties may be imposed for incorrect disposal of this type of waste in accordance with national regulations.