

# STREND PRO®

**SK** LED ČELOVKA  
**HU** LED ČELOVKA  
**CZ** LED FEJLÁMPA  
**RO** LANTERNĂ FRONTALĂ LED  
**EN** LED HEAD LAMP

- Preklad originálneho návodu na použitie
- Preklad originálného návodu k použitiu
- Az eredeti használati útmutató fordítása
- Traducerea manualului de utilizare original
- Instruction manual



SK: Čítať si návod na použitie CZ: Prečtete si návod k použití. HU: Olvassa el a használati utasítás. RO: Cititi manualul de instructiuni. EN: Read the instruction manual.



SK: Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc. CZ: Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic. HU: A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, és ezen irányelvek megfelelőségértékelési módszere megterítendő. RO: Produsul respectă directivele europene aplicabile și metoda de evaluare a conformității acestor directive. EN: The product complies with the applicable European directives and the conformity assessment method of these directives has been implemented.



SK: Za tento obal hrazen finanční příspěvek na spätný odber a jeho ďalšie spracovanie recykláciou. CZ: Za tento obal byl hrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací. HU: Pénzügyi hozzájárulást fizettek ezért a csomagolásért annak visszaküldéséhez és az újrahasznosítással történő további feldolgozáshoz. RO: O contribuție financiară pentru prelucrare și reciclarea ulterioară a pentru acest ambalaj a fost deja plătită. EN: A financial contribution has been made for the recovery and further recycling of the container.

SVETLODÍVLO/LAMPA/LANTERNA/FLAHLISHT					
SK	CZ	HU	RO	EN	
PRÍKON	PRÍKON	ENERGIAFEJLETTEL	PUTERE	POWER INPUT	5 W
SVETELNY ZDROJ	SVĚTELNÝ ZDROJ	FÉNYFORRÁS	SURSA DE LUMINĂ	LIGHT SOURCE	XPE + COB LED
SVITVOSŤ	SVITVOSŤ	FÉNYERŐSÉG	LUMINOZITATE	LUMINOUS FLUX	60 + 120 lm
TEPLOTA FARBAY	TEPLOTA FARBAY	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	CĂLDURA CULORII	COLOR TEMPERATURE	6000 K
DOBA SVIETENIA PRI PLINOM VÝKONE	DOBA SVIČENÍ PRI PLNOM VÝKONU	TELJES VILÁGÍTÁSI IDŐ	TIMP DE LUMINARE LA PUTERE MAXIMĂ	BURNING PERIOD AT FULL POWER	2-4 h
MATERIÁL	MATERIÁL	ANYAG	MATERIÁL	MATERIAL	ABS
ROZMERY	ROZMĚRY	MÉRTEK	DIMENSIUNI	DIMENSIONS	109 x 35 x 28 mm
HIMTNOSŤ	HIMTNOSŤ	SÚLY	GREUTATE	WEIGHT	56,8 g
AKUMULÁTOR/AKUMULĂTOR/AKUMULĂTOR/AKUMULĂTOR/BATTERY					
NAPÁTIÉ	NAPĚTI	FESZULTÁS	TENSIUNE	VOLTAGE	3,7 V Li-Ion 18650
KAPACITA	KAPACITA	KAPACITÁS	CAPACITATE	CAPACITY	1200 mAh
CAS NABÍJANIA	CAS NABÍJENÍ	TÖLTÉS IDŐ	TIMP DE ÎNCĂRCARE	CHARGING TIME	3 h



SK: Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia. CZ: Nevyhadzujte do běžného domovního odpadu. Namísto toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí. HU: Ne dobja a neműködő háztartási hulladék közé. Ehelyett a környezetbarát módszer az újrahasznosított központok felé. Kérjük, vigyázzanak a környezetvédelemre. RO: Nu aruncați cu deșeurile menajere normale. În schimb, contactați un centru de reciclare cu un sistem ecologic de lichidare deșeurilor. Vă rugăm să aveți grijă să protejați mediul înconjurător. EN: Do not dispose of as normal household waste. Instead, contact your recycling center in an environmentally friendly way. Please take care of environmental protection.



SK: Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín. CZ: Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obalové materiály laskavě nevyhadzujte do komunálního odpadu, ale odevzdejte je do sběrnů druhotných surovin. HU: A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat ne dobja a kommunális hulladék közé, hanem adja a újrahasznosított központba. RO: Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să nu aruncați materialele de ambalare cu deșeurile menajere, ci să le transmiteți unui punct de colectare specific. EN: Packaging materials are recyclable. Please do not dispose of the packaging material in your household waste, but hand it in at the secondary collection point.

**[SLOVENSKÝ] POPIS ZARIADENIA** - LED čelovka je ideálnym pomocníkom pri práci, turistike, Kempovaní, bicyklovani alebo iných aktivitách v tme. Vďaka nastaviteľnému elastickému popruhu sa pohodlne prispôbi každému používateľovi. **Vlastnosti produktu:** 2 typy LED osvetlenia: Bodové svetlo (klasická LED) + široké COB osvetlenie. Pohodlný elastický popruh s dizajnovým vzorom a nápisom "LED HEADLIGHT". Nastaviteľný uhol svietenia pre optimálne osvetlenie pracovnej plochy. Klik na upnevanie – napr. na čapku alebo opasok. Jednoduché ovládanie. **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY** - Pred použitím si prečítajte návod na použitie a ponechajte ho priložený k výrobku, aby sa s ním obsluha mohla označmi. Ak výrobok niekto požívate alebo predavate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. - Výroba nenesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté používaním zariadenia, ktoré je v rozpore s týmto návodom. - Pred použitím čelovky sa oboznámte so všetkými ovládacími prvky a súčasťami. - Výrobek není určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalosti zabraňujú v bezpečnom používaní výrobku, ak na ne nebude dodatočne alebo nebol inštruovaný ohľadom použitia potrebná osobou zodpovedajúca ich bezpečnosti. Dávajte pozor na deti, aby ste zabránili, že sa nebudú mýti s výrobkom hrať. - Tento výrobok není na hrani, nepatří do rukou dětí. Děti nedokážou rozeznat nebezpečí, které vznikají při manipulaci s elektrickými výrobky. - Před prvním použitím doporučíme čelovku úplně nabít. - Výrobok smie byť nabíjaný iba s priloženým USB káblom. - Dávajte pozor na to, aby sa USB kábel nepoškodil na ostrých hranách alebo horúcich predmetoch. USB kábel pred použitím úplne odmotajte. - Akumulátor je nutné udržiavať v nabitom stave, aby nedošlo k poklesu napätia pod prahovú úroveň. Z tohto dôvodu odporúčame čelovku nabíjať najmenej raz za 3 mesiace, aj keď nepoužívate. - Čelovka nabíjajte iba v interiéri pri teplote 5 °C až 45 °C. - V prípade, že čelovka nesvieti alebo svieti slabé, okamžite ju nabíjate. - Ak dôjde počas trvania záručnej doby k poškodeniu alebo zničeniu akumulátora z dôvodu nedodržiavania vyššie uvedených pravidiel nebude reklamácia uznaná. Ak výrobok nefunguje, ak zistíte akékoľvek poškodenia. - Čelovku nevhadzujte do ohňa ani nerozoberajte. - Čelovka nesvieti alebo svieti slabé, okamžite svietila nabíjate. - Pokud dojde během záruční doby k poškození nebo zničení akumulátoru z důvodu nedodržení výše uvedených pravidel nebude reklamáce uznána. - Výrobek nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli poškození. - Čelovku nevenhujte do ohně ani nerozobírejte. - Číraťe výrobok pred kápalinami a vlhkosťou. Výrobok nikdy neponaťte do vody alebo iných kvapalín. - Čistenie povrchu čelovky nepoužívajte abrazívne prostriedky a organické rozpúšťadlá, pretože by došlo k poškodeniu povrchu. Výrobok pravidelne čistíte suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pri silnejšom znečistení použite jemne navlhčenú handričku. - V prípade potreby záručnej opary sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili a ktorý zaisťuje opravu v autorizovanom servise. S opravou po uplynutí záruky sa obráťte priamo na autorizovaný servis. **UCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** Symbol přeškrtnuté paprsky na odpad na produktech alebo v spríevných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridane do bežného komunálneho odpadu. Pre správu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Alternatívne v niektorých krajinách môže vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžte zachovať: cínné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžadujete od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadů môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

**[ČESKÝ] POPIS ZARIŽENÍ** - LED čelovka je ideálním pomocníkem při práci, turistice, kempování, jízdě na kole nebo jiných aktivitách v tmě. Díky nastavitelnému elastickému popruhu se pohodlně přispôbi každému uživateli. **Vlastnosti produktu:** 2 typy LED osvětlení: bodové světlo (klasická LED) + široké COB osvětlení. Pohodlný elastický popruh s designovým vzorom a nápisem „LED HEADLIGHT“. Nastaviteľný uhol svietenia pre optimálne osvetlenie pracovnej plochy. Klik na upnevanie – napr. na čepicu nebo opasok. Jednoduché ovládanie. **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY** - Pred použitím si prečítajte návod k použití a ponechajte ho priložený k výrobku, aby sa s ním obsluha mohla označmi. Pokud výrobek někdo používáte nebo prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. - Výroba nenesie zodpovednosť za škody či zranení vzniklé používaním zariadení, ktoré je v rozpore s týmto návodom. - Před použitím čelovky se oboznámte se všemi ovládacími prvky a součástmi. - Výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatok skúsenosti a znalosti zabraňujú v bezpečnom používaní výrobku, pokud na ne nebude dodatočne alebo nebol inštruovaný ohľadom použitia potrebná osobou zodpovedajúca ich bezpečnosti. Dávajte pozor na deti, aby ste zabránili, že sa nebudú mýti s výrobkom hrať. - Tento výrobok není na hrani, nepatří do rukou dětí. Děti nedokážou rozeznat nebezpečí, které vznikají při manipulaci s elektrickými výrobky. - Před prvním použitím doporučíme čelovku plně nabít. - Výrobok smie byť nabíjaný pouze s priloženým USB káblom. - Dávajte pozor na to, aby sa USB kábel nepoškodil na ostrých hranách alebo horúcich predmetoch. USB kábel pred použitím zcela odmotajte. - Akumulátor svitidla je nutné udržiavať v nabitom stave, aby nedošlo k poklesu napätia pod prahovú úroveň. Z tohto dôvodu doporučujeme čelovku nabíjať najmenej jednou za 3 mesiace, i keď svitidlo nepoužívate. - Čelovka nabíjajte pouze v interiéru při teplote 5 °C až 45 °C. - V prípade, že čelovka nesvieti alebo svieti slabé, okamžite svietila nabíjate. - Pokud dojde během záruční doby k poškození nebo zničení akumulátoru z důvodu nedodržení výše uvedených pravidel nebude reklamáce uznána. - Výrobek nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli poškození. - Čelovku nevenhujte do ohně ani nerozobírejte. - Číraťe výrobok pred kápalinami a vlhkosťou. Výrobok nikdy neponaťte do vody alebo iných kvapalín. - Čistenie povrchu čelovky nepoužívajte abrazívne prostriedky a organická rozpúšťadlá, pretože by došlo k poškodeniu povrchu. Výrobok pravidelne čistíte suchým hadrikom, ktorý nepúšťa vlákna. Pri silnejšom znečistení použite jemne navlhčenú handričku. - V prípade potreby záručnej opary sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili a ktorý zaisťuje opravu v autorizovanom servise. S opravou po uplynutí záruky sa obráťte priamo na autorizovaný servis. **UCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTREDIA** Symbol přeškrtnuté paprsky na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité

elektrický a elektronický výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená směrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**[MAGYAR]** **A KÉSZEKÉL LEÍRÁSA** - A LED fejlámpa ideális segítőeszköz munkához, túrázáshoz, kempingezéshez, kerekpáráshoz vagy más időtöltéshez végzett tevékenységhez. Az állítható rugalmas pánt kényelmesen illeszkedik minden felhasználóhoz. **Termékjellemzők:** 2 típusú LED világítás: fókuszált fény (klasszikus LED) + széles COB világítás. Kényelmes, mintás rugalmas pánt „LED HEADLIGHT” felirattal. Állítható világítási zónák az optimális munkaterület-megvilágításhoz. Rögzítő klipsz – például sapkára vagy övre. Egyszerű kezelhetőség **BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK** – Használat előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg a termékkel, hogy a kezelő megismerje azt. Ha kölcsön ad vagy eladja a terméket valakinek, kérjük, mellékelje a termékhez ezt a használati útmutatót. - A gyártó nem vállal felelősséget a sérülésekért vagy sérülésekért, amelyek a jelen útmutatónak nem megfelelő bemenézés használatából származnak. - A fejlámpa használat előtt ismerkedjen meg az összes kezeléssel és állításokkal. - A termék nem szabad olyan személyeknek (ideértve a gyermekeket is) használnia, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékosága vagy tapasztalat és a termék biztonságos használatát, kivéve, ha a készülék használatát a biztonságért felelős személy felügyeli vagy utasítja. Óvadjon a gyermekektől, és ügyeljen arra, hogy ne jussanak a termékkel. - Ez a termék nem játék, nem a gyermekek kezében van. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos termékek kezelésének veszélyeit. - Javasoljuk, hogy az első használat előtt a fejlámpát teljesen töltsen fel. - A terméket csak a mellékelt mikro-USB-kábelrel szabad feltölteni. - Vigyázzon, nehogy megsérüljön a mikro-USB-kábel éles szélén vagy forró főtárgyan. Használat előtt teljesen töltsen fel a mikro-USB kábelrel. - A fejlámpa akkumulátor feltöltési állapotban kell tartani, hogy a feszültség ne eshessen a küszöb alá. Ezért azt javasoljuk, hogy a lámpatest legalább háromhavonta töltsen fel, akkor is, ha nem használja. - A lámpatestet csak 5 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten szabad feltölteni. - Ha a fejlámpa nem világít vagy gyenge, akkor azonnal töltsen fel. - Ha az akkumulátor a jótállási időszak alatt megsejtül vagy megsemmisül a fenti szabályok nem tartása miatt, akkor a követelést elfogadjuk. - Ne használja a terméket, ha bármilyen sérülést észlel. - Ne dobja el és ne szerelje szét a lámpát - Védje a terméket folyadékoktól és nedvességtől. Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba - A LED-diódákat nem lehet cserélni. - Védje a terméket az erős hőtől és hidegtől. - A fejlámpa használatakor ne takarja le, fennáll a hőfelhalmozódás és az azt követő meggyulladás veszélye. **HASZNÁLAT BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS** - Az ON/OFF kapcsoló megnyomásával a pontfényt (klasszikus LED) 100%-os fényerővel világít. Az ON/OFF kapcsoló jobbra irányú megnyomásával lépcsőszerű lépése váltja a világítási módokat: A) a pontfényt (klasszikus LED) kiakasztja, és széles COB világítás bekapcsol (100% fényerő); B) Mindkét fényforrás világít (100% fényerő); C) A lámpa kiakaszt **TÖLTÉS** - A terméket csak a mellékelt mikro-USB-kábelrel szabad feltölteni. - Vigyázzon, hogy a fejlámpát a mellékelt mikro-USB-kábel éles szélén vagy forró tárgyán. Használat előtt teljesen töltsen fel a mikro-USB kábelrel. **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** - Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. - Ne használjon súrolószert az tisztításához, és vegyes felületet a lámpatest felületének tisztításához, mivel ez károsíthatja a felületet. Rendszeresen tisztítsa meg a terméket egy száraz, szőszmentes ruhával. Nehezebb szennyeződésekhez használjon enyhén nedves ruhát. - A szavatosság javításához vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta, és vegye fel a hivatalos szervizközpontba. A garancia lejártá után vegye fel a kapcsolatot közvetlenül egy hivatalos szervizzel.

**KÖRNYEZETVELENYEK** A termékek nagy a kísérő dokumentumoktól áhódított, keresek szimbólus-szimbólum azt jelzi, hogy a használt elektronikus és elektronikus termékek nem szabad hozzáadni a háztartási hulladékokhoz. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre ingyenes szállítással céljából. Alternatív megközelítésként néhány országban visszajuttathatja termékeit a helyi kereskedőhöz, amikor egyenértékű új terméket vásárol. A termék helyes ártalmatlanítása hozzájárul az értékes termékek erőforrás megőrzéséhez és megelőzi a környezet és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék helytelen ártalmatlanításáért a nemzeti szabályozással összhangban szankciókat lehet kényszeríteni.

**[ROMÂNĂ]** **DESCRIEREA DISPOZITIVULUI** - Lanterna frontală cu LED este un ajutor ideal pentru muncă, drumeții, camping, ciclism sau alte activități în întuneric. Datorită benzii elastice reglabile, se adaptează confortabil fiecărui utilizator. **Caracteristici ale produsului:** 2 tipuri de iluminare LED: lumină focalizată (LED clasic) + iluminare largă COB. Banda elastică ajustabilă cu design decorativ și inscripția „LED HEADLIGHT”. Ungھی de iluminare reglabili pentru o vizibilitate optimă a suprafeței de lucru. Clips de fixare - de exemplu, pe șapcă sau pe curea. Operare simplă **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ** - Înainte de utilizare, citiți întregul manual de instrucțiuni și păstrați-l cu produsul, astfel încât operatorul să se familiarizeze cu acesta. Dacă imprumutați sau vindeți produsul pentru a vă rugăm să anexați acest manual de utilizare cu produsul. - Producătorul nu este responsabil pentru pagube sau răniri cauzate de utilizarea echipamentelor care nu sunt conforme cu prezentul manual. - Înainte de utilizarea lanternei frontale, familiarizați-vă cu toate comenzile și componentele acestuia. - Produsul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror dizabilitate fizică, senzorială sau psihică sau lipsa de experiență și cunoștințe împiedică utilizarea produsului în condiții de siguranță, cu excepția cazului în care este supravegheat sau instruit de persoana responsabilă pentru siguranța lor de a fi folositoare. Aveți grijă de copii pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest produs. - Acest produs nu este pentru joacă și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Copiii nu pot recunoaște pericolele care pot fi în manipularea produselor electrice. - Vă recomandăm să încercați complet lanterna frontală înainte de prima utilizare. - Produsul poate fi încărcat doar cu cablul USB care inclus în pachet. - Aveți grijă să nu deteriorați cablul USB pe margini ascuțite sau obiecte feribunde. Derulați complet cablul USB înainte de utilizare. **CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA** - Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide. - Nu utilizați substanțe abrazive sau solvenți organici pentru a curăța suprafața lanternei frontale, deoarece acestea pot deteriora suprafața lanternei. Curățați produsul în mod regulat cu o cârpă uscată, fără șampe. Pentru murdări mai grele, utilizați o cârpă ușor umedă. - Pentru reparări în perioada garanției, contactați vânzătorul de unde ați cumpărat produsul care va asigura reparația într-un centru de service autorizat. După expirarea garanției, contactați direct un service autorizat. **PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCURJĂTOR** Simbolul cu containerul marcat pe produse sau în documentele însoțitoare, înseamnă că produsele electrice și electronice folosite nu trebuie adugate în deșeurile menajere generale. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corectă, vă rugăm să duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate unde vi se prelucrează grațios. În mod alternativ, în unele țări, puteți returna produsele dvs. cu amănuntul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor naturale valoroase și va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot impune sancțiuni pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii în conformitate cu reglementările naționale.

**[ENGLISH]** **DESCRIPTION OF THE DEVICE** - The LED headlamp is an ideal companion for work, hiking, camping, cycling, or other activities in the dark. Thanks to the adjustable elastic strap, it comfortably fits any user. **Product Features:** 2 types of LED lighting: focused light (classic LED) + wide COB lighting. Comfortable elastic strap with decorative design and “LED HEADLIGHT” label. Adjustable lighting angle for optimal work surface illumination. Mounting clip - e.g., for a cap or belt. Easy to operate **SAFETY INSTRUCTIONS** - Before use, read the entire instruction manual and keep it with the product so that the operator can become familiar with it. If you lend or sell the product to someone, please also enclose this user manual with the product. - The manufacturer is not liable for damages or injuries caused by the use of equipment that is not in accordance with this manual. - Before using the head lamp, familiarize yourself with all controls and components. - The product is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and knowledge prevents the product from being used safely unless supervised or instructed by the person responsible for its safety to use the appliance. Beware of children to ensure that they do not play with the product. - This product is not a toy, it is not suitable in the hands of children. Children cannot recognize the dangers of handling electrical products. - We recommend to fully charge the head lamp before the first use. - The product must be charged only with the included USB cable. - Pay attention to USB cable. Sharp edges and hot subjects can damage it. Before the use please completely unwind the USB cable. - The head lamp battery must be kept charged to prevent the voltage from dropping below the threshold. Due to this fact, we recommend charging the head lamp light at least once every 3 months, even when it is not used. - Charge the head lamp indoors only at 5 °C to 45 °C. - If the head lamp doesn't lit or is dim, charge it immediately. - If the battery is damaged or destroyed during the warranty period due to failure to comply with the above rules, the claim will not be accepted. - Do not use the product if you notice any damage. - Do not throw into the fire or disassemble the head lamp. - Protect the product from liquids and moisture. Never immerse the product in water or other liquids. - The LED cannot be replaced. - Do not cover the head lamp with strong heat and cold. - Do not cover the head lamp while wearing it as there is a risk of heat accumulating and the lamp igniting. **USAGE SWITCH ON / OFF** - Pressing the ON/OFF switch turns on the spotlight (classic LED) at 100% brightness. Repeatedly pressing the ON/OFF switch cycles through the lighting modes: 1) The spotlight (classic LED) turns off and the wide COB light turns on (100% brightness); 2) Both light sources turn on (100% brightness); 3) The light turns off **CHARGING** - The product must be charged only with the included USB cable. - Be careful not to damage the micro USB cable on sharp edges or hot objects. Unwind the USB cable completely before use. **CLEANING AND MAINTENANCE** - Never immerse the product in water or other liquids. - Do not use abrasives or organic solvents to clean the head lamp surface as this will damage the surface. Clean the product regularly with a dry, lint-free cloth. For heavier soiling, use a slightly damp cloth. - For warranty repair, contact the dealer from whom you purchased the product and have it serviced by an authorized service center. After the warranty has expired, contact an authorized service directly. **PROTECTION OF THE ENVIRONMENT** The symbol of crossed out waste bin on the products or accompanying documents indicates that used electrical and electronic products must not be added to the household waste. For proper disposal, recovery and recycling, please take these products to designated collection points for free shipment. Alternatively, in some countries, you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help prevent potential negative consequences for the environment and man health, which could be caused by inappropriate waste handling. Contact your local authority or nearest collection point for further details. Penalties may be imposed for incorrect disposal of this type of waste in accordance with national regulations.