

SK Vyvýšený záhon

EN Raised garden bed

DE Hochbeet



RB083

Preklad originálneho návodu na použitie
Instruction manual
Bedienungsanleitung

SK: - Vyvýšený záhon poskytuje pohodlie, ľahší prístup, je riešením pre pestovanie rastlín v záhradách s menej kvalitnou zeminou. Ďalšou výhodou je vyššia teplota zeminy, čo podporuje rast rastlín a predĺženie vegetačnej doby.




- Vyvýšený záhon zakladajte s orientáciou na sever a juh pre optimálne využitie slnečného svetla.

EN: Raised bed provides convenience, easier access, is a solution for planting in gardens with inferior soil. Another advantage is the higher soil temperature, which promotes plant growth and the extension of vegetation time.

- Set up a raised bed with north and south orientation for optimum sunlight.

DE: Ein Hochbeet bietet Komfort, leichteren Zugang, ist eine Lösung für die Bepflanzung in Gärten mit minderwertigem Boden. Ein weiterer Vorteil ist die höhere Bodentemperatur, die das Pflanzenwachstum und die Verlängerung der Vegetationszeit fördert.

- Richten Sie ein Hochbeet mit Nord- und Südausrichtung für optimale Sonneneinstrahlung ein.

	<p>SK: 1. Balenie obsahuje z 6 bočných dosiek. Zvoľte vhodné miesto pre umiestnenie vyvýšeného záhonu, miesto prekopte.</p> <p>EN: 1. Choose the area you'd like to build your raised bed and lift the top layer of soil. The set consists of 6 side boards.</p> <p>DE: Wählen Sie den Bereich, in dem Sie Ihr Hochbeet bauen möchten, und heben Sie die oberste Erdschicht an. Das Set besteht aus 6 Seitenbrettern.</p>
	<p>SK: 2. Bočné dosky priložte k sebe tak aby otvory do seba zapadli.</p> <p>EN: 2. Attach the individual parts with a click fastener.</p> <p>DE: 2. Befestigen Sie die einzelnen Teile mit einem Klickverschluss.</p>
	<p>SK: 3. Do záhradného lôžka pridajte dostatočné množstvo pôdy. Zarovnajte hlinu tak aby nepresahovala okraje záhonu. Môžete zasadiť rastliny.</p> <p>EN: 3. Add a sufficient amount of soil to the garden bed. Level the dirt that the dirt is not higher than the sides of the bed. Now you can start growing plants.</p> <p>DE: 3. Geben Sie eine ausreichende Menge Erde in das Gartenbeet. Ebenen Sie die Erde so ein, dass die Erde nicht höher als die Seiten des Beetes ist. Jetzt können Sie mit der Anzucht von Pflanzen beginnen.</p>

ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja:

Dátum vyskladnenia:

Záručné podmienky: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobných chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na: 1. prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Spĺnomocnený zástupca výrobcu: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC

Servisné záznamy: